

Sr./Sra./Sta.: _____ Modelo _____ Matrícula. No.: _____



Número de factura/trabajo: _____ Lectura del cuentakilómetros: _____ VIN: _____

Tipo de servicio:	FS	A	B	A	B	A	B	A	B		
Meses/000 km:	3/5	12/20	24/40	36/60	48/80	60/100	72/120	84/140	96/160		

Ajuste/lubricación/cambio - El costo de la mano de obra se incluye en los tiempos preestablecidos, excepto los apartados marcados*
Comprobación - Después del procedimiento de comprobación, la limpieza, ajuste o cambio están sujetos a costes adicionales de mano de obra y de materiales

FS	PRIMER SERVICIO	
1.	<input type="checkbox"/> 5k	Cambie el aceite y filtro de motor. Endose la cédula de servicio - Primeros 5.000 kilómetros solamente
2.	<input type="checkbox"/> 5k	Para usar combustible con plomo, cambie la puesta a punto con TestBook - Primeros 5.000 kilómetros solamente

A	B	SERVICIO PRINCIPAL (HABITACULO)
3.	<input type="checkbox"/>	Compruebe el estado y firmeza de los asientos y cinturones de seguridad - 36 meses y posteriormente cada 12 meses
4.	<input type="checkbox"/>	Compruebe el funcionamiento de todas las luces, bocinas e intermitentes de dirección
5.	<input type="checkbox"/>	Pruebe el funcionamiento de los limpia y lavaparabrisas/luneta y el estado de sus escobillas
6.	<input type="checkbox"/>	Compruebe el funcionamiento del freno de mano
7.	<input type="checkbox"/>	Cambie las pilas del mando a distancia de alarma
8.	<input type="checkbox"/>	Ajuste el freno de mano - Primeros 20.000 kilómetros solamente
9.	<input type="checkbox"/>	Cambie el filtro de polen - Si hubiera
10.	<input type="checkbox"/>	Pruebe el funcionamiento del dispositivo de enclavamiento de la llave de contacto

SERVICIO PRINCIPAL (EXTERIOR DEL VEHICULO)		
11.	<input type="checkbox"/>	Inspección anual de corrosión/cosmética - Sólo en vehículos vendidos después del 21/1/98
12.	<input type="checkbox"/>	Desmonte las ruedas
13.	<input type="checkbox"/>	Compruebe la presión de los neumáticos y ajústela si fuera necesario, incluso la del neumático de repuesto
14.	<input type="checkbox"/>	Examine el neumático en busca de daño y mida la profundidad del dibujo de la banda de rodadura, incluso el de repuesto (mm)
15.	<input type="checkbox"/>	Examine las pastillas de freno en busca de desgaste, las pinzas en busca de fugas y compruebe el estado de los discos
16.	<input type="checkbox"/>	Examine las zapatas de frenos traseros a través del orificio de inspección en el plato portazapatras
17.	<input type="checkbox"/>	Desmonte los tambores de frenos traseros, examine las zapatas en busca de desgaste y compruebe el estado de los tambores
18.	<input type="checkbox"/>	Cambie el filtro de combustible - Gasolina
19.	<input type="checkbox"/>	Aplique un compuesto antiagarrotamiento. Monte las ruedas delanteras en sus posiciones de origen, y las tuedas traseras en lados OPUESTOS del puente trasero (Ref. Boletín 0008 - Suspensión)
20.	<input type="checkbox"/>	Lubrique las bisagras y tirantes de freno de las puertas, y la cerradura del capó
21.	<input type="checkbox"/>	Lubrique las guías, correderas y junta del techo solar
22.	<input type="checkbox"/>	Limpie los tubos de desagüe y vierteaguas del techo solar

SERVICIO PRINCIPAL (DEBAJO DEL CAPO)			
23.	<input type="checkbox"/> 60k	<input type="checkbox"/> 120k	Cambie el anticongelante
24.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Examine los sistemas de refrigeración, interenfriador y calefacción en busca de fugas, y compruebe el estado y firmeza de los manguitos. Añada lo necesario
25.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 120k	Cambie las bujías - 1.8
26.	<input type="checkbox"/> 100k	<input type="checkbox"/>	Cambie las bujías - KV6
27.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambie el elemento del filtro de combustible - Serie L diesel

02/01

FREELANDER (TODOS LOS MODELOS) HOJA DE COMPROBACION DE ATENCIONES DE MANTENIMIENTO

A	B	SERVICIO PRINCIPAL (DEBAJO DEL CAPO)	
28.	<input type="checkbox"/> 100k	<input type="checkbox"/> 200k	Cambie el elemento del filtro de combustible - Td4 Diesel
29.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambie el elemento del filtro de aire y limpie los agujeros de drenaje
30.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compruebe el estado de la correa politrapezoidal de transmisión de equipos auxiliares
31.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambie la correa politrapezoidal de transmisión de equipos auxiliares - Diesel Serie L, cada 80.000 kilómetros
32.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 160k	Cambie la correa politrapezoidal de transmisión de equipos auxiliares
33.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambie las correas de transmisión del árbol de levas y trasera de la bomba de inyección de combustible - Diesel Serie L, cada 80.000 kilómetros
34.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 120k	Cambie la correa de transmisión del árbol de levas - 1.8/KV6
35.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compruebe/ponga a nivel los líquidos de freno y dirección asistida
36.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compruebe/ponga a nivel el aceite del grupo reductor intermedio, caja de cambios y diferencial trasero
37.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 160k	Cambie el aceite de la caja de cambios manual - GETRAG
38.	<input type="checkbox"/> 100k	<input type="checkbox"/> 200k	Cambie el aceite de la caja de cambios automática
39.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Examine visualmente el tubo/racores del embrague en busca de desgaste por fricción, fugas y corrosión
40.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compruebe el nivel y rellene los depósitos del lavaparabrisas y del lavaluneta
41.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Compruebe el estado de la batería, y limpie/engrase sus bornes
42.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Examine visualmente el interenfriador/radiador en busca de obstrucciones exteriores
43.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambie el aceite y filtro del motor
44.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Examine los manguitos, tubos y racores de combustible y de frenos
45.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Examine el sistema de escape en busca de fugas, flojedad y compruebe su estado
46.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Examine la suspensión y la dirección en busca de fugas o desgaste
47.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Examine el sistema PAS en busca de fugas y para comprobar su estado
48.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Examine el cableado eléctrico del sensor de velocidad de la rueda en busca de daño - ABS solamente
49.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si la luz(ces) de avería está encendida, interrogue ese sistema con TestBook y comunique el resultado (sujeto a gastos adicionales)
50.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambie el líquido de frenos - Cada 60.000 kilómetros
51.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haga una prueba en carretera - Vea el Manual de Taller, sección Mantenimiento
52.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endose la cédula de servicio
53.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunique toda anomalía del vehículo

CAMBIO CADA 10 AÑOS - AIRBAGS			
54.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambie el módulo(s) de airbag al cabo de cada 10 años, sin consideración al kilometraje*
55.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambie los pretensores de cinturones de seguridad al cabo de 10 años, sin consideración al kilometraje*

Los apartados de mantenimiento listados son aquellos recomendados para vehículos que funcionan en condiciones de marcha, conducción y climáticas normales. Tal vez haya que prestar servicio con mayor frecuencia si el vehículo está sujeto a ciclos de parada/arranque repetidos, extremos de temperatura, condiciones polvorientas, marcha por el campo o el uso frecuente de remolques.

Comprobación de servicio cumplida, inspección cosmética/corrosión cumplida y Cédula de Servicio cumplimentada

Nombre: Firma: Fecha:

GLOSARIO

PRIMER SERVICIO= El primer servicio necesario después de la venta del vehículo. Algunos vehículos requieren dos servicios en esta categoría. La tabla de tiempos de servicio señala los casos en que esto es necesario.

SERVICIO DE LUBRICACION= El servicio de lubricación se realiza entre servicios principales, el primero a los 18 meses o 30.000 km, siendo efectivo el plazo que suceda antes, y posteriormente cada 12 meses o 20.000 km. **Afecta sólo a las versiones indicadas en la hoja de cuidados periódicos.**

SERVICIO PRINCIPAL= El servicio principal se aplica a todos los vehículos. Se realiza cada 12 meses o 20.000 km, siendo efectivo el plazo que suceda antes.

Servicio principal "A" debe realizarse a los 12 meses/20.000 km, 36 meses/60.000 km, 60 meses/100.000 km 84 meses/135.000 km, y así sucesivamente.

Servicio principal "B" debe realizarse a los 24 meses/40.000 km, 48 meses/80.000 km, 72 meses/120.000 km, 96 meses/160.000 km, y así sucesivamente. Algunos apartados no requieren ejecución en cada servicio principal, y dichos apartados se identifican poniendo una seña en la casilla de aprobación, por ejemplo 100K (esto significa que este apartado tiene vigencia cada 60 meses/100.000 km solamente)

IMPORTANTE

CAMBIO DEL ACEITE DE MOTORES DIESEL

Si el vehículo es alimentado de combustible con elevado porcentaje de azufre (más de 0.5%), los intervalos entre cambios del aceite no deben exceder de 10.000 km